


- 2) Bærearmsøjets anlægsflader undersøges for slid og ridser. Hvis det er nødvendigt, bearbejdes disse med planfræser VW 217 i forbindelse med holder VW 217 a.
- 3) Forsætningen af bærearmsøjene undersøges med lære VW 270 b. Forsætningen andrager 7 mm. Afgigelser indtil \pm 2 mm er tilladeligt og må udlignes med de dertil hørende mellem-lægsskiver (tykkelse 0,5 mm).



Montering

Montering sker i omvendt rækkefølge under lagtfagelse af følgende punkter:

- 1) Bundbolte, nålelejer, bønninger for nålelejer, mellem-lægsskiver og støvskiver med gummiringe undersøges for slid, om nødvendigt udskiftes disse.

Bemærk!

Bønninger og nålelejer må kun udskiftes parvis.

Anbringelse af bundboltskiver

Forsætning mm	Antal af skiver ved			
	øverste bærearm		nederste bærearm	
	Inderst (A)	Yderst (B)	Inderst (C)	Yderst (D)
5	1	7	5	3
5,5	2	6	5	3
6	2	6	4	4
6,5	3	5	4	4
7	3	5	3	5
7,5	4	4	3	5
8	4	4	2	6
8,5	5	3	2	6
9	5	3	1	7

Bemærk:

- a) På en bundbolt må der altså altid tilsammen være 8 mellemlagskiver og en støvskive.
- b) Ved en forsætning på 7 mm er skiveantallet ved B og D hver 5 stk. og ved A og C hver 3 stk.
- c) Hvis forsætningen er større end 7 mm, må der pålægges skiver ved A og borttages skiver ved C.
- d) Hvis forsætningen er mindre end 7 mm, må der aftages skiver ved A og pålægges skiver ved C.
- e) Antallet af skiver ved B og D er tilsammen med henholdsvis A og C, 8.

Eksempel

- a) Forsætningen er målt til 8,3 mm. Den målte værdi bliver rundet ned eller op, i det foreliggende tilfælde til 8,5 mm.
- b) Afvigelse fra det nominelle mål 7 mm andrager $8,5 - 7 = 1,5$ mm. Dette svarer til en tykkelse af 3 mellemlagskiver hver på 0,5 mm.
- c) Mellemlagskiverne anbringes som følger:

Øverste bærearm		Nederste bærearm	
Inderst (A)	Yderst (B)	Inderst (C)	Yderst (D)
5	3	2	6

Andragter afvigelsen fra det nominelle mål mere end ± 2 mm, er det ikke mere tilladt at udligne dette ved mellemlagskiver. Fejlen må dog konstatieres ved at afmontere og undersøge bærearmene. (Prøveplade VW 282 b).

Skæve bærearme skal udskiftes. Det er af sikkerhedsgrunde ikke tilladt at rette bærearmene.

- 4) Bundbolte, mellemlagskiver, gummiringe og støvskiver indsættes med universalfedt VW - A 052. Hvis forsætningen er rigtig målt, og mellemlagskiverne rigtigt anbragt, kan bundboltene uden at klemme i bærearmenes øjer skydes ind i disse, og de rammer samtidig på onlægsfloderne på den øverste og den nederste bærearm.
- 5) Klemmskrue til underste bærearm isættes med hovedet nedad, klemmskrue til øverste bærearm isættes med hovedet opad.
- 6) Bundboltene indstilles.
- 7) Klemmskruer spændes, og den underste sikres med split.
- 8) Støvdæksler for bundbolte monteres.
- 9) Bremseankerplade, bremsedele med hjulcylindre og bremsetromle monteres.
- 10) Bremser udluftes og indstilles.
- 11) Forhjulenes styrt og spidsning kontrolleres.